

SAMSUNG

Instrucțiuni de instalare și utilizare

Cuptor încastat



BF64CCBB

BF64CCB

Manualul utilizatorului

Cuprins

Utilizarea acestui manual	2
Instrucțiuni privind siguranța	2
Siguranță electrică	2
Siguranța în timpul utilizării	3
Instrucțiuni privind casarea	3
Instalarea cuptorului	4
Instrucțiuni de siguranță pentru instalare	4
Instalarea într-un dulap jos	4
Conectarea la sursa de alimentare	5
Instalarea într-un dulap înalt	6
Componente și caracteristici	7
Cuptorul	7
Panoul de control al cuptorului	8
Accesorii	9
Utilizarea accesoriilor	10
Oprirea de siguranță	10
Ventilatorul de răcire	10
Înainte de a începe	11
Setarea ceasului	11
Curățarea inițială	12
Utilizarea cuptorului	13
Setarea modului Funcție de preparare	13
Setarea temperaturii cuptorului	14
Oprirea cuptorului	15
Ora de oprire	15
Durata de preparare	16
Pornirea întârziată	17
Cronometrul de bucătărie	19
Aprinderea/Stingerea lămpii cuptorului	20
Funcția de blocare pentru copii	20
Dezactivarea semnalului de avertizare	20
Funcțiile cuptorului	21
Preparate testate	28
Curățarea și întreținerea	29
Suprafață emailată catalitică	30
Curățarea ușii cuptorului	31
Șine laterale	34
Înlocuirea becului	37
Garanție și service	38
Întrebări frecvente și depanare	38
Date tehnice	40

Utilizarea acestui manual

RO

Vă mulțumim pentru că ați ales un cuptor încadrat de la SAMSUNG.

Acest manual al utilizatorului conține informații referitoare la siguranță și instrucțiuni menite să vă ajute la operarea și întreținerea echipamentului dvs.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza cuptorul și să îl păstrați pentru consultare ulterioară.

Simbolurile următoare sunt utilizate în textul acestui manual.



Important



Notă

Instrucțiuni privind siguranța

Instalarea acestui cuptor trebuie efectuată numai de către un electrician calificat. Instalatorul este responsabil pentru conectarea echipamentului la sursa de curent în conformitate cu recomandările relevante privind siguranța.

Siguranță electrică

Dacă echipamentul a suferit deteriorări în timpul transportului, nu îl conectați.

- Acest echipament trebuie conectat la sursa de curent numai de către un **electrician calificat**.
- În cazul unei defecțiuni sau a unei avarii a echipamentului, nu încercați să îl utilizați.
- **Reparațiile** trebuie efectuate numai de către un **tehnician calificat**. Reparațiile necorespunzătoare pot reprezenta un pericol pentru dvs. și pentru alte persoane. Dacă echipamentul dvs. necesită reparații, contactați dealerul sau centrul SAMSUNG pentru asistență tehnică.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu sau cu un ansamblu special, care poate fi achiziționat de la producător sau de la agentul de service.
- Conductorii și cablurile electrice nu trebuie să atingă cuptorul.
- Cuptorul trebuie conectat la sursa de curent prin intermediul unui întrerupător de circuit sau a unei siguranțe acceptate. Nu utilizați niciodată triplu-ștechere sau prelungitoare.
- Plăcuța cu date tehnice se află în partea dreaptă a ușii.
- Sursa de curent a echipamentului trebuie oprită când acesta este reparat sau curățat.
- Aveți grijă când conectați echipamente electrice la priza din apropierea cuptorului.

AVERTISMENT

Echipamentul trebuie oprit înainte de a înlocui lampa, pentru a evita posibilitatea de electrocutare. În timpul funcționării cuptorului, suprafețele interioare se încing foarte tare.

AVERTISMENT

Părțile accesibile se pot înfierbânta în timpul utilizării. Copiii mici nu trebuie să aibă acces la cuptor.

- Nu folosiți agenți de curățare abrazivi sau raclete metalice ascuțite pentru a curăța ușa de sticlă a cuptorului, deoarece acestea pot zgâria suprafața, cauzând spargerea sticlei. (dacă există)
- Când deplasați elemente de încălzire, asigurați-vă că utilizați echipamentul conceput pentru mutarea elementelor de încălzire, purtați mănușile de protecție furnizate împreună cu produsul și verificați dacă temperatura a scăzut suficient (după cel puțin 10 minute de la încheierea operației de gătit) după funcționare.

Instrucțiuni de siguranță (continuare)

Siguranța în timpul utilizării

- Acest cuptor este proiectat numai pentru utilizarea domestică.
- În timpul utilizării, suprafețele interne ale cuptorului devin suficient de fierbinți pentru a cauza arsuri. Nu atingeți elementele de încălzire sau suprafețele interne ale cuptorului până când nu s-au răcit suficient.
- Nu stocați materiale inflamabile în cuptor.
- Suprafețele cuptorului se încing când echipamentul funcționează la temperaturi ridicate pentru o perioadă lungă de timp.
- Când gătiți, aveți grijă la deschiderea ușii cuptorului, deoarece este posibil ca din interior să iasă aer fierbinte și aburi.
- Când gătiți mâncăruri ce conțin alcool, acesta se poate evapora datorită temperaturilor ridicate, iar vaporii pot lua foc, dacă intră în contact cu o suprafață încinsă a cuptorului.
- Pentru siguranța dvs., nu utilizați dispozitive de curățat cu apă sau abur sub presiune.
- Copiii trebuie să păstreze o distanță de siguranță în timpul funcționării cuptorului.
- Alimentele congelate - cum este pizza - trebuie gătite pe gril. Dacă utilizați tava pentru copt, s-ar putea ca aceasta să se deformeze datorită diferenței mari de temperatură.
- Nu turnați apă pe fundul cuptorului când acesta este încins. Riscați să deteriorați suprafața smălțuită.
- Ușa cuptorului trebuie închisă în timpul funcționării.
- Nu acoperiți partea inferioară a cuptorului cu folie de aluminiu și nu amplasați tăvi de copt sau alte recipiente metalice pe acesta. Folia de aluminiu blochează căldura, fapt ce poate cauza deteriorări ale suprafeței smălțuite și poate afecta calitatea alimentelor gătite.
- Sucurile de fructe lasă pete, care este posibil să nu mai poată fi șterse de pe suprafața smălțuită a cuptorului. Când pregătiți prăjituri foarte moi, utilizați tava adâncă.
- Nu amplasați formele de copt pe ușa deschisă a cuptorului.
- Acest echipament nu este conceput pentru a fi utilizat de către copii sau persoane cu handicap în lipsa unei supravegheri corespunzătoare a unei persoane responsabile, care să asigure utilizarea în condiții de siguranță.
- Copiii mici trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu echipamentul.
- Cantitățile mici de alimente necesită o perioadă mai scurtă de coacere sau de încălzire. Dacă utilizați timpii de preparare normali, riscați să le ardeți.

Instrucțiuni privind casarea

Reciclarea ambalajelor

- Materialele utilizate pentru ambalarea acestui echipament sunt reciclabile.
- Aruncați ambalajele în recipientele adecvate de la centrul dvs. local de reciclare a deșeurilor.

Casarea echipamentelor vechi

AVERTISMENT

Înainte de a casa echipamentele vechi, acestea trebuie să fie inutilizabile, astfel încât să nu reprezinte o sursă de pericol.

În acest scop, deconectați echipamentul de la sursa de curent și îndepărtați cablul de alimentare.

Pentru a proteja mediul, este important ca echipamentele vechi să fie casate în mod corespunzător.

- Echipamentul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere.
- Puteți obține informații referitoare la centrele și datele de colectare de la departamentul sau instituția locală responsabilă cu reciclarea.

Instalarea cuptorului



Instalarea electrică a acestui echipament trebuie efectuată numai de către un electrician calificat.

Cuptorul trebuie instalat conform instrucțiunilor furnizate.





Eliminați folia de vinil protectoare de pe ușă după instalare.

Instrucțiuni de siguranță pentru instalare

- Instalarea trebuie să garanteze protecția împotriva expunerii la componente electrice neprotejate.
- Corpul de mobilier în care este montat echipamentul trebuie să îndeplinească normele de stabilitate conform DIN 68930.

Instalarea într-un dulap jos


- Respectați cerințele privind distanțele minime.
- Fixați cuptorul cu șuruburi de ambele părți ale acestuia.



Instalarea cuptorului (continuare)

5

Conectarea cuptorului la sursa de curent
(H05VV-F, H05RR-F, min. 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm²)



Conectarea la sursa de alimentare

Conexiunile electrice trebuie efectuate conform indicațiilor de pe placa de conectare de pe spatele echipamentului, de către un electrician care trebuie să se asigure că echipamentul a fost conectat conform instrucțiunilor și reglementărilor locale.

În cazul în care echipamentul nu este conectat la sursa de curent printr-o priză, este necesară instalarea unui întrerupător omnipolar (cu o distanță între contacte de cel puțin 3 mm) pe partea de alimentare a conexiunii, pentru a respecta cerințele de siguranță.

- ☒ Când pornești echipamentul, sunt inițializate componentele electronice ale acestuia; în consecință lumina va fi întreruptă timp de câteva secunde. Cablul electric (H05RR-F sau H05VV-F, min. 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm²) trebuie să fie suficient de lung încât să poată fi conectat la cuptorul încastat și să rămână lipit de podea, în fața unității.


Deschideți capacul din spate al cuptorului, din partea inferioară, (utilizând o șurubelniță cu cap drept) și deșurubați complet șurubul de legătură și clema cablului înainte de a conecta firele conductoare la bornele adecvate.

Firul de împământare trebuie conectat la borna (⏚) a cuptorului.


Dacă echipamentul este conectat la sursa de alimentare printr-o priză, aceasta trebuie să poată fi accesată după instalarea cuptorului.

Nu ne asumăm niciun fel de răspundere în cazul unui accident provocat de împământarea inexistentă sau neadecvată.

6



7







Instalarea cuptorului (continuare)

RO


Instalarea într-un dulap înalt

- Respectați cerințele privind distanțele minime.
- Cuptorul trebuie glisat la locul potrivit, la unghiul de aliniere adecvat.



5


Conectarea cuptorului la sursa de curent
(H05VV-F, H05RR-F, min. 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm²)



Componente și caracteristici

Cuptorul

RO



Nivelurile rafturilor sunt numerotate de jos în sus.


Nivelurile 4 și 5 sunt utilizate în principal pentru funcția pentru gril.

Vă rugăm să consultați instrucțiunile de preparare furnizate în acest manual, pentru a determina nivelul potrivit pentru preparatele dvs.

Componente și caracteristici (Continuare)

RO

Panoul de control al cuptorului




- | | |
|---|--|
| 1. Buton de selectare a funcției de preparare | 6. Buton pentru ceas |
| 2. Afișaj fereastră | 7. Buton pentru cronometrul de bucătărie |
| 3. Buton de control pentru timp/temperatură | 8. Buton pentru timpul de preparare |
| 4. Buton pentru lampă | 9. Buton pentru ora de oprire |
| 5. Buton de blocare a accesului copiilor | |


Componente și caracteristici (Continuare)

Accesorii


Următoarele accesorii sunt furnizate împreună cu echipamentul dvs.



- 1** Grătar pentru tavă pentru farfurii, forme de prăjituri, tăvi pentru friptură și gril.




- 2** Tavă pentru copt, pentru prăjituri și fursecuri.



- 3** Tavă adâncă pentru prepararea fripturii sau colectarea sosurilor de la carne sau a grăsimii.

Componente și caracteristici (Continuare)

RO



Tava pentru copt, tava adâncă și grătarul pentru tavă trebuie introduse corespunzător în șinele laterale. Când scoateți din cuptor mâncărurile preparate, fiți atenți la instrumentele și la suprafețele încălze.

Exemplu: Nivelul 1: Tava adâncă
Nivelul 4: Tava pentru copt



Când utilizați tava adâncă sau tava pentru copt pentru a colecta picăturile de la mâncărurile preparate, aveți grijă ca acestea să fie amplasate corespunzător în șinele laterale. În cazul în care accesoriile respective ating partea inferioară a cuptorului, riscați să deteriorați suprafața smălțuită. Tăvile și recipientele amplasate la nivelul 1 trebuie să se afle la o distanță de cel puțin 2 cm față de suprafața inferioară a cuptorului.

Utilizarea accesoriilor

Grătar, tavă pentru copt și tavă adâncă

Amplasarea grătarului pentru tavă

Introduceți grătarul la nivelul dorit.

Amplasarea tăvii pentru copt sau a tăvii adânci

Introduceți tava pentru copt și/sau tava adâncă la nivelul dorit.

Oprirea de siguranță

- Dacă nu a fost introdus un timp de preparare, cuptorul se va opri automat după perioadele de timp indicate mai jos.

Timpii pentru oprirea de siguranță pentru diferite setări de temperatură


Sub 105 °C	16 ore
De la 105 °C la 240 °C	8 ore
De la 245 °C la 300 °C	4 ore

- Circuitul electric al acestui cuptor este echipat cu un sistem termic de oprire. În cazul în care cuptorul atinge temperaturi anormal de ridicate, sistemul va opri alimentarea cu energie a elementelor de încălzire pentru o perioadă de timp.

Ventilatorul de răcire


În timpul preparării, este normal ca orificiul de ventilare să elibereze aer fierbinte prin partea frontală a cuptorului.

- Ventilatorul de răcire va continua să funcționeze și după utilizarea cuptorului. Se va opri când temperatura internă va atinge valoarea de 60 °C sau după 25 de minute.



Setarea ceasului


Când cuptorul este alimentat pentru prima dată cu energie, afișajul panoului de control se va lumina pentru scurt timp. După 3 secunde, pictograma unui ceas și 12:00 vor începe să clipească pe afișaj. Cuptorul nu poate fi utilizat fără ca ceasul să fie setat.



- 1** Cuptorul este inoperabil până la setarea ceasului. “⌚” și “12:00” vor clipi pe afișaj la prima pornire a echipamentului. Apăsați **butonul pentru ceas**. “⌚” și “12:” vor clipi.

- 2** Rotiți **butonul de control pentru timp/temperatură** pentru a seta ora din zi.

Exemplu Pentru a seta ora 1:30



- 3** Apăsați **butonul pentru ceas**. “⌚” și “:00” vor clipi.

- 4** Rotiți **butonul de control pentru timp/temperatură** pentru a seta minutele. “⌚” va clipi.



- 5** Apăsați **butonul pentru ceas** pentru a finaliza setarea ceasului sau așteptați aproximativ 10 secunde. “⌚” va dispărea și “30” se va opri din clipi. Afișajul va indica ora. Din acest moment echipamentul poate fi utilizat.

Înainte de a începe (continuare)

RO

Curățarea inițială

Curățați bine cuptorul înainte de a-l utiliza pentru prima dată.

- ☛ Nu utilizați materiale de curățat ascuțite sau abrazive. Acestea pot deteriora suprafața cuptorului. Pentru cuptoarele cu suprafețe smălțuite, utilizați agenți de curățare disponibili în magazine.

Pentru curățarea cuptorului


1. Deschideți ușa. Se va aprinde lumina cuptorului.
2. Curățați toate tăvile, accesoriile și șinele laterale cu apă caldă sau cu detergent lichid și uscați-le cu o cârpă moale.
3. Curățați interiorul cuptorului în mod similar.
4. Ștergeți partea din față a echipamentului cu o cârpă umedă.

Verificați dacă ceasul este setat corespunzător. Îndepărtați accesoriile și porniți cuptorul în modul de convecție la 200 °C timp de 1 oră înainte de a-l utiliza. Veți simți un miros specific; acesta este un lucru normal, dar asigurați-vă că bucătăria dvs. este bine ventilată pe parcursul acestei perioade de acomodare.

Utilizarea cuptorului

Setarea modului Funcție de preparare

RO




1 Rotiți **butonul de selectare a funcției de preparare** pentru a selecta funcția dorită.




Convecție



Încălzire din partea superioară + convecție



Convențional



Grătar mare



Grătar mic




Încălzire din partea inferioară + convecție

Utilizarea cuptorului (continuare)

RO

Setarea temperaturii cuptorului



- 1** Rotiți **butonul de control pentru timp/temperatură** pentru a ajusta temperatura cu unități de 5 °C.

40 °C – 250 °C


40 °C – 300 °C (Grătar mare și mic)



Temperatura poate fi reglată în timpul preparării.

Utilizarea cuptorului (continuare)


Oprirea cuptorului




Pentru a opri cuptorul, rotiți **butonul de selectare a funcției de preparare** la poziția “Oprit (Off)”.

Ora de oprire


Puteți seta ora de oprire în timpul preparării.



- 1 Apăsați **butonul pentru ora de oprire**.
Exemplu Ora curentă este 12:00



- 2 Rotiți **butonul de control pentru timp/temperatură** pentru a seta ora de oprire dorită.



- 3 Apăsați **butonul pentru ora de oprire**.
Cuptorul funcționează automat cu ora de oprire selectată, în afara cazului în care mențineți apăsat **butonul pentru ora de oprire** timp de 5 secunde.



☒ În timpul preparării, puteți regla ora de oprire setată anterior cu **butonul de control pentru timp/temperatură** pentru rezultate mai bune.

Utilizarea cuptorului (continuare)

RO


Durata de preparare

Puteți seta durata de preparare în timpul preparării.



1 Apăsați **butonul durată de preparare**.

2 Rotiți **butonul de control pentru timp/temperatură** pentru a seta durata de preparare dorită.



3 Apăsați **butonul pentru timpul de preparare**.

Cuptorul va funcționa cu timpul de preparare selectat, în afara cazului în care **butonul pentru timpul de preparare** este apăsat din nou în următoarele 5 secunde.



- ✉ În timpul preparării, puteți regla durata de pregătire setată anterior cu **butonul de control pentru timp/temperatură** pentru rezultate mai bune.

Utilizarea cuptorului (continuare)

Pornirea întârziată


Cazul 1- Este introdusă mai întâi perioada de preparare

Dacă ora de oprire este introdusă după ce perioada de preparare a fost setată, acestea sunt calculate și, dacă este cazul, cuptorul setează un punct de pornire întârziat.



- 1** Apăsați **butonul pentru ora de oprire**.
Exemplu Ora curentă este 15:00 iar durata de pregătire dorită este 5 ore.

- 2** Rotiți **butonul de control pentru timp/temperatură** pentru a seta ora de oprire.
Exemplu Doriți să gătiți 5 ore și să încheiați la 20:30.





- 3** Apăsați **butonul pentru ora de oprire**.
Este afișat un simbol " [] " până la punctul de pornire întârziat.

Utilizarea cuptorului (continuare)

RO


Cazul 2 - Este introdusă mai întâi ora de oprire


Dacă perioada de preparare este introdusă după ce ora de oprire a fost setată, acestea sunt calculate și, dacă este cazul, cuptorul setează un punct de pornire întârziat.



- 1** Apăsați **butonul pentru durata de pregătire**.
Exemplu Ora curentă este 15:00 iar ora de oprire dorită este 17:00.

- 2** Rotiți **butonul de control pentru timp/temperatură** pentru a seta durata de pregătire.
Exemplu Doriți ca pregătirea să dureze 1 oră și 30 de minute și să se încheie la 17:00.






- 3** Apăsați **butonul pentru durata de pregătire**.
Este afișat un simbol "  " până la punctul de pornire întârziat.

Utilizarea cuptorului (continuare)

RO


Cronometrul de bucătărie




- 1** Apăsați o dată **butonul pentru cronometrul de bucătărie**.
“” clipește.

- 2** Rotiți **butonul de control pentru timp/temperatură** pentru a seta ora de oprire dorită.

Exemplu 5 minute




- 3** Apăsați **butonul pentru cronometrul de bucătărie** pentru a porni cronometrul. După scurgerea timpului setat, va fi emis un semnal acustic.

-  Apăsați lung **butonul pentru cronometrul de bucătărie** timp de 2 secunde, pentru a anula timpul setat.

Utilizarea cuptorului (continuare)

RO

Aprinderea/Stingerea lămpii cuptorului




1 Apăsați **butonul pentru lampă**.

Primul Oprire
Al doilea Pornit



☒ Lampa se va opri automat după 5 minute.

Funcția de blocare pentru copii

Puteți utiliza funcția de blocare pentru copii în modul stand-by.




1 Rotiți **butonul de selectare a funcției de preparare** în poziția "Oprit (Off)". Apăsați **butonul de blocare a accesului copiilor** timp de 3 secunde. "L" va apărea pe afișaj.




2 Rotiți **butonul de selectare a funcției de preparare** în poziția "Oprit (Off)". Apăsați **butonul de blocare a accesului copiilor** timp de 3 secunde, pentru deblocare.

☒ Dacă sunt blocate, butoanele și discurile, cu excepția butonului pentru funcția de deblocare, nu vor funcționa.

Dezactivarea semnalului de avertizare



1 Pentru a dezactiva semnalul de avertizare, apăsați în același timp butoanele pentru **ceas** și **ora finală**, timp de 3 secunde.



2 Pentru a reactiva semnalul de avertizare, apăsați din nou, în același timp, butoanele pentru **ceas** și **ora finală**, timp de 3 secunde.

Utilizarea cuptorului (continuare)

RO

Funcțiile cuptorului

Caracteristicile acestui cuptor includ următoarele funcții

Modurile cuptorului

Următorul tabel conține diversele moduri de funcționare și setări ale cuptorului dvs.

Utilizați tabelul-ghid din următoarele pagini pentru îndrumări suplimentare despre procesul de preparare.



Convențional

Alimentele sunt încălzite cu ajutorul elementelor termice din părțile superioară și inferioară. Această setare este potrivită pentru coacere și preparare (a cărnii) la cuptor.



Încălzire din partea superioară + convecție

Recomandăm acest mod la prepararea cărnii la cuptor. Elementul de încălzire din partea superioară funcționează, iar ventilatoarele circulă aerul cald produs de elementele de încălzire din părțile posterioară și superioară.



Convecție

Alimentele sunt încălzite cu ajutorul aerului cald produs de elementul de încălzire din partea posterioară și circulat de cele două ventilatoare. Această setare permite obținerea unei încălziri uniforme și este ideală pentru alimente congelate, precum și pentru prăjituri și croissant-uri. Acest mod poate fi utilizat pentru coacere pe două niveluri.



Grătar mare

Alimentele sunt încălzite cu ajutorul elementelor termice din partea superioară. Recomandăm acest mod pentru prepararea fripturilor la grătar și a sandvișurilor cu brânză la cuptor.



Grătar mic

Acest mod este ideal pentru prepararea unor cantități mici de alimente, cum ar fi baghete, brânză sau file de pește.

Plasați alimentele în mijlocul grătarului de sârmă, deoarece doar elementul de încălzire din centru va funcționa.



Încălzire din partea inferioară + convecție

Elementele de încălzire din partea inferioară și de pe peretele posterior vor produce aer cald, care va fi circulat de ventilatoare. Acest mod este ideal pentru coacerea aluaturilor - brișe, pâine, pizza sau plăcintă cu brânză.

Utilizarea cuptorului (continuare)

1. Convențional

Temperatură sugerată: 200 °C

Funcția convențională este ideală pentru prepararea și coacerea alimentelor așezate pe un grătar. Elementele de încălzire din partea superioară și partea inferioară vor menține temperatura cuptorului.

Recomandăm preîncălzirea cuptorului în modul convențional.

Aliment	Nivel de plasare a grătarului	Accesoriu	Temperatură (°C)	Timp (min.)
Lasagne congelată (500 - 1.000 g)	3	Grătar	180 - 200	40 - 50
Pește întreg (de exemplu doradă) (300 - 1.000 g) 3-4 tăieturi pe fiecare parte ADĂUGAȚI ULEI	3/2	Grătar / tavă adâncă	240	15 - 20
File de pește (500 - 1.000 g) 3-4 tăieturi pe fiecare parte ADĂUGAȚI ULEI	3	Tavă pentru copt	200	13 - 20
Felii congelate (350 - 1.000 g) carne tocată & umplutură de șuncă, brânză sau ciuperci ADĂUGAȚI ULEI	3	Tavă pentru copt	200	25 - 35
Felii congelate de morcovi, sfeclă sau cartofi (350 - 1.000 g) ADĂUGAȚI ULEI	3	Tavă pentru copt	200	20 - 30
Cotlete de porc cu os (500 - 1.000 g) ADĂUGAȚI ULEI; SARE ȘI PIPER	3/2	Grătar / tavă adâncă	200	40 - 50
Cartofi copti (jumătăți) (500 - 1.000 g)	3	Tavă pentru copt	180 - 200	30 - 45
Rondele de carne congelată cu ciuperci (500 - 1.000 g) ADĂUGAȚI ULEI	3	Tavă pentru copt	180 - 200	40 - 50
Prăjituri spongioase (250 - 500 g)	2	Grătar	160 - 180	20 - 30
Chec cu cacao (500 - 1.000 g)	2	Grătar	170 - 190	40 - 50
Prăjituri cu drojdie pe tavă cu glazură de fructe și firimituri (1.000 - 1.500 g)	2	Tavă pentru copt	160 - 180	25 - 35
Brioșe (500 - 800 g)	2	Grătar	190 - 200	25 - 30

Utilizarea cuptorului (continuare)

2. Încălzire din partea superioară + convecție

Temperatură sugerată: 190 °C

Elementul de încălzire din partea superioară funcționează, iar ventilatorul circulă aerul în mod constant.

Recomandăm preîncălzirea cuptorului în modul Încălzire din partea superioară + Convențional.

Aliment	Nivel de plasare a grătarului	Accesoriu	Temperatură (°C)	Timp (min.)
Carne de porc cu os (1.000 g) UNGEȚI CU ULEI & MIRODENII	3/2	Grătar / tavă adâncă	180 - 200	50 - 65
Ceafă de porc în folie de aluminiu (1.000 - 1.500 g) MARINAȚI CARNEA	2	Tavă pentru copt	180 - 230	80 - 120
Pui întreg (800 - 1.300 g) UNGEȚI CU ULEI & CONDIMENTE	2/1	Grătar / tavă adâncă	190 - 200	40 - 65
Fripturi de porc, vită sau pește (400 - 800 g) ADĂUGAȚI ULEI; SARE ȘI PIPER	3	Grătar / tavă adâncă	180 - 200	15 - 35
Bucăți de pui (500 - 1.000 g) UNGEȚI CU ULEI & MIRODENII	4/3	Grătar / tavă adâncă	200 - 220	25 - 35
Pește la cuptor (500 - 1.000 g) utilizați un vas de sticlă rezistent la căldură UNGEȚI CU ULEI	2	Grătar	180 - 200	30 - 40
Friptură de vită la cuptor (800 - 1.200 g) UNGEȚI CU ULEI & MIRODENII	2/1	Grătar / tavă adâncă Adăugați 1 ceașcă de apă	200 - 220	45 - 60
Piept de rață (300 - 500 g)	4/3	Grătar / tavă adâncă Adăugați 1 ceașcă de apă	180 - 200	25 - 35

Utilizarea cuptorului (continuare)

3. Convecție

Temperatură sugerată: 170 °C

Această funcție permite prepararea alimentelor plasate pe până la 3 niveluri, precum și prepararea cărnii la cuptor. Încălzirea este asigurată de elementul din partea posterioară, iar ventilatoarele distribuie căldura uniform.

Recomandăm preîncălzirea cuptorului în modul Convecție.

Aliment	Nivel de plasare a grătarului	Accesoriu	Temperatură (°C)	Timp (min.)
Coaste de miel (350 - 700 g) UNGEȚI CU ULEI & CONDIMENTE	3/2	Grătar / tavă adâncă	190 - 200	40-50
Banane la cuptor (3 - 5 buc.): tăiați cu cuțitul în partea superioară, adăugați 10 - 15 g de ciocolată, 5 - 10 g nuci sfărâmate, adăugați apă cu zahăr și înveliți în folie de aluminiu.	3	Grătar	220 - 240	15-25
Mere la cuptor 5 - 8 buc., fiecare a 150 - 200 g Scoateți cotorul, adăugați stafide și gem. Utilizați un vas de sticlă rezistent la căldură.	3	Grătar	200 - 220	15-25
Chiftele din carne tocată la cuptor (300 - 600 g) ADĂUGAȚI ULEI	3	Tavă pentru copt	190 - 200	18-25
Ruladă de carne tocată cu umplutură rusească (500 - 1.000 g) UNGEȚI CU ULEI	3	Tavă pentru copt	180 - 200	50-65
Crochete congelate (500 - 1.000 g)	2	Tavă pentru copt	180 - 200	25-35
Cartofi prăjiți congelați (300 - 700 g)	2	Tavă pentru copt	180 - 200	20-30
Pizza congelată (300 - 1.000 g)	2	Grătar	200 - 220	15 - 25
Prăjitură cu mere și migdale (500 - 1.000 g)	2	Grătar	170 -190	35 - 45
Croissant-uri proaspete (200 - 400 g) (aluat semipreparat)	2	Tavă pentru copt	180 - 200	15 - 25

Utilizarea cuptorului (continuare)

4. Grătar mare

Temperatură sugerată: 240 °C

Funcția Grătar mare permite prepararea unor cantități mari de alimente plate, de ex. fripturi, șnițele sau pește. De asemenea, permite prepararea sanvișurilor la cuptor. În acest mod funcționează elementul de încălzire superior și grill-ul.

Recomandăm preîncălzirea cuptorului în modul Grătar mare.

Aliment	Nivel de plasare a grătarului	Accesoriu	Temperatură (°C)	Timp (min.)
Cârnați (subțiri) 5 - 10 buc	4/3	Grătar / tavă adâncă	220	5 - 8 răsuciți 5 - 8
Cârnați (subțiri) 8 - 12 buc	4/3	Grătar / tavă adâncă	220	4 - 6 răsuciți 4 - 6
Sanvișuri 5 - 10 buc	5	Grătar	240	1 - 2 răsuciți 1 - 2
Sandvișuri cu brânză 4 - 6 buc	4/3	Grătar / Tavă pentru copt	200	4 - 8
Ciălite congelate cu umplutură rusească (200 - 500 g)	3	Tavă pentru copt	200	20 - 30
Fripturi de vită (400 - 800 g)	4/3	Grătar / tavă adâncă	240	8 - 10 răsuciți 5 - 7

Utilizarea cuptorului (continuare)

5. Grătar mic

Temperatură sugerată: 240 °C

Această setare este pentru prepararea unor cantități mici de alimente plate, de ex. fripturi, șnițele, pește sau sandvișuri, plasate în mijlocul tăvii. Doar elementul de încălzire superior funcționează.

Recomandăm preîncălzirea cuptorului în modul Grătar mic.

Plasați alimentele în centrul accesoriului.

Aliment	Nivel de plasare a grătarului	Accesoriu	Temperatură (°C)	Timp (min.)
Camembert congelat (2 – 4 pentru fiecare 75 g) PUNEȚI ALIMENTELE ÎN CUPTORUL RECE (fără preîncălzire)	3	Grătar	200	10 - 12
Baghete congelate cu topping (roșii+mozarella sau șuncă+brânză)	3/2	Grătar / Tavă pentru copt	200	15 - 20
Crochete de pește congelate (300 - 700 g) PUNEȚI ALIMENTELE ÎN CUPTORUL RECE (fără preîncălzire) ADĂUGAȚI ULEI	3/2	Grătar / Tavă pentru copt	200	15 - 25
Burger de pește congelat (300 - 600 g) PUNEȚI ALIMENTELE ÎN CUPTORUL RECE, ADĂUGAȚI ULEI	3	Tavă pentru copt	180 - 200	20 - 35
Pizza congelată (300 - 500 g) PUNEȚI ALIMENTELE ÎN CUPTORUL RECE (fără preîncălzire)	3/2	Grătar / Tavă pentru copt	180 - 200	23 - 30

Utilizarea cuptorului (continuare)

6. Încălzire din partea inferioară + convecție

Temperatură sugerată: 190 °C

Modul Încălzire din partea inferioară + convecție este destinat rețetelor care presupun un topping moale și o bază crocantă, de ex. pizza, quiches lorraine, prăjituri cu fructe tipic germane sau plăcinte cu brânză.

Recomandăm preîncălzirea cuptorului în modul Încălzire din partea inferioară + Convecție.

Aliment	Nivel de plasare a grătarului	Accesoriu	Temperatură (°C)	Timp (min.)
Plăcintă din aluat dospit cu mere congelate (350 - 700 g)	3	Grătar	180 - 200	15 - 20
Prăjituri din foietaj cu umplutură congelate (300 - 600 g) UNGEȚI CU GĂLBENUȘ, PUNEȚI ALIMENTELE ÎN CUPTORUL RECE (fără preîncălzire)	3	Tavă pentru copt	180 - 200	20 - 25
Chifteluțe cu sos (250 - 500 g) utilizați un vas de sticlă rezistent la căldură	3	Grătar	180 - 200	25 - 35
Produse de patiserie (500 - 1.000 g) UNGEȚI CU GĂLBENUȘ	3	Tavă pentru copt	180	15 - 23
Cannelsoni cu sos (250 - 500 g) utilizați un vas de sticlă rezistent la căldură	3	Grătar	180	22 - 30
Plăcinte din aluat dospit cu umplutură (600 - 1.000 g) UNGEȚI CU GĂLBENUȘ	3	Tavă pentru copt	180 - 200	20 - 30
Pizza de casă (500 - 1.000 g)	2	Tavă pentru copt	200 - 220	15 - 25
Pâine de casă (700 - 900 g)	2	Grătar	170 - 180	45 - 55

Utilizarea cuptorului (continuare)

RO

Preparate testate

conform standardului EN 60350

1. Coacere

Recomandările privind coacerea se referă la cuptorul preîncălzit.

Tipul alimentelor	Preparate & Note	Nivel de plasare a grătarului	Mod de preparare	Temp. °C	Timp de preparare (min.)
Prăjituri mici	Tavă pentru copt	2	Convențional	170 - 190	15 - 25
	Tavă adâncă + Tavă pentru copt	1+4	Convecție	150 - 170	20 - 30
Prăjituri spongioase fără grăsime	Forme de prăjituri pe grătar (negre, ø 26 cm)	1	Convențional	160 - 180	25 - 35
Plăcintă cu mere	Grătar + Tavă pentru copt + 2 forme de prăjituri (negre, ø 20 cm)	1+3	Convecție	170 - 190	80 - 100
	Grătar + 2 forme de prăjituri (negre, ø 20 cm)	1 plasată diagonal	Convențional	180 - 200	75 - 90

2. Utilizarea grill-ului

Preîncălziți cuptorul gol timp de 5 minute, utilizând funcția Grătar mare.

Utilizați această funcție cu setarea de temperatură maximă, de 300°C.

Tipul alimentelor	Preparate & Note	Nivel de plasare a grătarului	Mod de preparare	Temp. °C	Timp de preparare (min.)
Felii de pâine prăjită albă	Grătar	5	Grătar mare	300	Primul 1 - 2 Al doilea 1 - 1 ½
Burgeri de vită	Grătar / Tavă adâncă (pentru scurgerea sosului)	4/3	Grătar mare	300	Primul 7 - 10 Al doilea 5 - 8

Exteriorul cuptorului

- Pentru curățarea interiorului și exteriorului cuptorului, utilizați o cârpă și o soluție de curățare cu agresivitate medie, sau apă caldă cu săpun.
- Ștergeți cuptorul cu șervețele de bucătărie sau cu un prosop uscat.
- Nu utilizați lavete abrazive, agenți de curățare abrazivi sau caustici.

Pentru cuptoarele cu fața din oțel inoxidabil

- Nu utilizați bureți de sârmă de oțel, lavete abrazive sau alte materiale abrazive. Riscați să deteriorați finisajul.

Pentru cuptoarele cu fața din aluminiu

- Ștergeți suprafața cu grijă, cu o cârpă moale sau cu o cârpă din microfibre și cu un detergent pentru geamuri.

AVERTISMENT

Înainte de curățare, asigurați-vă că cuptorul este rece.

Interiorul cuptorului

- Nu ștergeți cu mâna garnitura ușii.
- Nu utilizați lavete sau bureți abrazivi.
- Pentru a evita deteriorarea suprafețelor smălțuite, utilizați soluții de curățare pentru cuptoare, disponibile în comerț.
- Pentru a îndepărta petele persistente, utilizați o soluție specială pentru cuptoare.

Accesorii

Spălați toate tăvile și accesoriile după fiecare utilizare și ștergeți-le cu un șervet de bucătărie. Pentru a le curăța ușor, înmuiați-le în apă caldă cu săpun timp de 30 de minute.

Curățarea și întreținerea (continuare)

RO

Suprafață emailată catalitică

Carcasa de protecție detașabilă este acoperită cu email catalitic gri-închis care se poate acoperi cu ulei și grăsime în timpul încălzirii prin convecție. Aceste depuneri se vor arde la temperaturi ale cuptorului de 200 °C și mai mari, când preparați sau prăjiți. Cu cât temperaturile sunt mai mari, cu atât se vor arde mai repede.

Cuptorul și accesoriile trebuie curățate după fiecare utilizare. În caz contrar, prepararea sau prăjirea ulterioară a mâncării se va face mai greu, iar curățarea poate deveni dificilă și, în cazuri extreme, imposibilă.

Curățarea manuală

Înainte de curățare, asigurați-vă că cuptorul este rece.

- Carcasa de protecție emailată catalitică trebuie curățată cu ajutorul unei soluții de apă caldă și lichid de spălare, aplicat cu o perie moale de nylon.

Nu utilizați agenți de curățare abrazivi, pensule rigide, lavete sau cârpe, bureți de sârmă, cuțite sau alte materiale abrazive. Nu utilizați spray pentru cuptor pe emailul catalitic, deoarece substanțele chimice utilizate în spray-urile pentru cuptor vor strica emailul catalitic și nu va mai fi eficient.

Dacă utilizați spray-uri pentru cuptor pe suprafețele interioare ale cuptorului, carcasa de protecție catalitică trebuie scoasă, mai întâi, din cuptor.

Curățarea la temperaturi ridicate

Înainte de a curăța carcasa de protecție catalitică, la temperaturi înalte, asigurați-vă că toate suprafețele interioare ale cuptorului au fost curățate în modul descris mai sus. În caz contrar, temperaturile ridicate pot arde resturile pe suprafețele interioare ale cuptorului, făcându-le imposibil de curățat.

Dacă, după curățarea manuală, cuptorul încă mai este murdar, încălzirea la o temperatură ridicată poate ajuta la îndepărtarea murdăriei cauzate de ulei și grăsimi.

Rețineți că resturile de condimente, siropuri și alte substanțe similare nu sunt îndepărtate prin acest proces. Acestea trebuie curățate cu mâna, cu o soluție slabă de apă caldă și lichid de spălare, aplicată cu o perie moale.

- Îndepărtați toate accesoriile din cuptor.
- Setati cuptorul pe funcția convențională.
- Setati temperatura la 250 °C.
- Lăsați cuptorul să meargă aproximativ 1 oră. Durata depinde de nivelul de murdărie.

Este indicat să setați timpul de oprire al procesului utilizând setarea pentru ora finală, în caz că uitați să opriți cuptorul la sfârșit.

Murdăria rămasă va dispărea treptat, cu fiecare utilizare ulterioară a cuptorului, la temperaturi ridicate.

Curățarea și întreținerea (continuare)


RO

Curățarea ușii cuptorului

În cazul utilizării normale, ușa cuptorului nu trebuie demontată. Totuși, în cazul în care demontarea ușii este necesară - de exemplu, pentru curățare - respectați următoarele instrucțiuni. Ușa cuptorului este grea.


Demontarea ușii

1. Deschideți clamele ambelor balamale.



2. Cu ambele mâini, trageți ușa cuptorului, din mijloc.

3. Rotiți ușa cu cca. 70°, până când balamalele pot fi scoase complet din găuri.




Curățarea și întreținerea (continuare)



RO

Montarea ușii

1. Cu clemele deschise, aliniați balamalele ușii cu găurile corespunzătoare.



2. Rotiți ușa spre orizontală și închideți clemele.



Curățarea și întreținerea (continuare)

Geamul ușii cuptorului

Ușa cuptorului este dotată cu un geam din trei straturi suprapuse. Straturile mijlociu și interior pot fi demontate în vederea curățării.

AVERTISMENT



- Când ușa cuptorului este demontată, clemele de prindere sunt deschise.
- Nu utilizați agenți de curățare abrazivi sau raclete de metal pentru a curăța ușa cuptorului; riscați să zgâriați suprafața, fapt ce ar putea provoca spargerea geamului.
- Când ușa este montată, îndepărtarea anumitor piese (cum ar fi geamul sau alte piese) poate cauza accidente.

Atenție




Geamul se poate sparge dacă utilizați forță excesivă, în special la marginile stratului exterior.

Dezasamblarea ușii

1. Demontați cele două șuruburi din stânga și din dreapta ușii.
2. Demontați cele două suporturi și suportul ușii și scoateți cele două șuruburi care prind mânerul.



3. Îndepărtați stratul interior, geamul #1, de pe ușă.
4. Ridicați geamul #2 și scoateți cele două bride-arc din partea superioară a geamului.






- ☒ Curățați geamurile cu apă caldă sau cu detergent de geamuri și ștergeți-le cu o cârpă moale.

Curățarea și întreținerea ((continuare))

RO

Asamblarea ușii

1. Curățați geamul și părțile interioare cu apă caldă și săpun.
 - ☒ Nu utilizați lavete abrazive sau bureți de sârmă. Utilizați un burete cu detergent lichid sau apă caldă cu săpun.
2. Atașați cele două bride-arc în partea de sus a geamului #2 și montați la loc geamul #2.
3. Atașați geamul #1, brida ușii și suporturile la ușă.
4. Strângeți cele două șuruburi de pe lateralele ușii.




Șine laterale

Pentru a curăța interiorul cuptorului, ambele șine laterale pot fi îndepărtate.


Detașarea șinelor laterale

1. Răsuciți șurubul din spate de 2 - 3 ori, numai în sens antiorar.




Curățarea și întreținerea ((continuare))


2. Scoate șurubul din față răsucindu-l în sens antiorar, după închiderea șinei laterale.



3. Trageți și scoateți șina laterală.



4. Scoateți șurubul din spate răsucindu-l în sens antiorar.




Curățarea și întreținerea ((continuare))


RO

Prinderea șinelor laterale


1. Introduceți șurubul din spate și răsuțiți-l în sens orar, numai de 2 - 3 ori.



2. Introduceți și trageți înapoi forma U a șinei laterale, către șurub.



3. Introduceți șurubul din față și strângeți ambele șuruburi.



Înlocuirea becului


Pericol de electrocutare!

Înainte de a înlocui becul cuptorului, urmați pașii de mai jos:

- Opriți cuptorul;
- Deconectați cuptorul de la sursa de curent; și
- Protejați becul cuptorului și capacul de sticlă așezând o cârpă pe fundul cuptorului.

 Puteți cumpăra un bec de la centrul de service SAMSUNG.


Înlocuirea becului din spatele cuptorului și curățarea capacului de sticlă



1. Demontați capacul, rotindu-l în sens antiorar.

2. Îndepărtați inelul de metal și inelul de geam curățați capacul de sticlă.

3. Dacă este necesar, înlocuiți becul cu un bec de aragaz de 25 W, 240 V, rezistent la temperaturi de 300 °C.



4. Montați inelul de metal și inelul de geam pe capacul de sticlă.

5. Montați la loc capacul de sticlă.

Întrebări frecvente și depanare

Ce trebuie să fac dacă nu se încălzește cuptorul?

Verificați dacă una din următoarele acțiuni rezolvă problema:

- Este posibil să nu aveți cuptorul pornit. Porniți cuptorul.
- Este posibil ca ceasul să nu fie setat. Setati ceasul (consultați secțiunea "Setarea ceasului").
- Verificați dacă au fost aplicate setările necesare.
- Este posibil ca o siguranță să fie sărită sau un întrerupător să fie decuplat. Înlocuiți siguranța sau restabiliți circuitul. Dacă acest lucru se întâmplă în mod repetat, chemați un electrician autorizat.

Ce trebuie să fac dacă, deși funcțiile și temperatura cuptorului au fost setate, cuptorul nu se încălzește?

Este posibil să aveți probleme cu conexiunile electrice interne. Contactați centrul de service local.

Ce trebuie să fac dacă apare un cod de eroare, iar cuptorul nu se încălzește?

Există o defecțiune la conexiunile circuitului electric intern. Contactați centrul de service local.

Ce trebuie să fac dacă afișajul clipește?

A fost o pană de curent. Setati ceasul (consultați secțiunea "Setarea ceasului").

Ce trebuie să fac dacă lumina cuptorului nu se aprinde?











Becul cuptorului este defect. Înlocuiți becul cuptorului (consultați secțiunea "Înlocuirea becului").

Ce trebuie să fac dacă ventilatorul cuptorului pornește fără a fi fost setat?

După utilizare, ventilatorul cuptorului va funcționa până când cuptorul se va răci. Contactați centrul de service local, dacă ventilatorul continuă să funcționeze și după ce cuptorul s-a răcit.

Garanție și service (Continuare)

Coduri de eroare și de siguranță

Coduri de eroare și de siguranță	Funcții generale	Soluție
   	EROARE SENZOR TEMPERATURĂ	Contactați centrul de service SAMSUNG local.
	OPRIRE DE SIGURANȚĂ Cuptorul a continuat să funcționeze la temperatura setată pentru o perioadă de timp îndelungată.	Opriți cuptorul și scoateți mâncarea. Lăsați cuptorul să se răcească înainte de a-l utiliza din nou.
    	O eroare a cuptorului poate cauza performanțe redusă și probleme de siguranță. Încetați folosirea cuptorului.	Contactați centrul de service Samsung local.

Date tehnice

RO

Sursă de alimentare	230 V ~ 50 Hz
Volum (capacitate utilizabilă)	65 L
Putere	MAX 3.400 W
Greutate	
Netă	aprox. 40 kg
Transport	aprox. 44 kg
Dimensiuni (L x Î x A)	
Exterior	595 x 595 x 566 mm
Cavitate cuptor	440 x 365 x 405 mm

Romania



**Evacuarea corectă a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatură
electrică și electronică)**

Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.



